



VECTOR OPTICS®

MAVERICK USER MANUAL
RED DOT SCOPE

NORSK

VENNLIGST LES OG FORSTÅ INNHOLDET I HÅNDBOKEN FØR BRUK OG MONTERING AV KIKKERTSIKTET!!!

FØLG ALLE SIKKERHETSTILTAK VED BRUK AV VÅPEN I NORGE OG I DET LANDET DU BRUKER VÅPENET.

▼ Skann QR-koden for mer informasjon om Vector Optics



VECTOROPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK



INSTAGRAM



VÆR OPPMERKSOM PÅ ALDRI Å SE PÅ SOLEN/SOLLYS GJENNOM KIKKERTSIKTET ELLER NOEN ANNEN OPTISK ENHET SOM KAN FORÅRSAKE ALVORLIGE ØYESKADE, TIL OG MED BLINDHET.

CONTENTS

| | |
|--|----|
| INSTALLERING | 4 |
| NULLSTILLING | 4 |
| PÅ-/AV-BRYTER OG LYSSTYRKEJUSTERING | 5 |
| BATTERIBYTTE | 7 |
| TETTING, VANNTETTHET OG DUGGMOTSTAND | 7 |
| VEDLIKEHOLD | 8 |
| OPPBEVARING | 8 |
| GRADUERINGSMØNSTER | 9 |
| GARANTI | 10 |
| BEMERKE | 11 |

INSTALLATION

Rød priksikte monteres på et våpen ved hjelp av fiskebein-/Picatinny-skinne som er innebygd i enheten (hvis rød priksikte har en hurtigløsningsbase, løsne hurtigløsningshendelen for å fjerne basen). Plasser rød priksikte med objektivlinsen rettet mot løpet, legg den flatt på skinnen og sørg for at kryssbolt sitter i sporretningen. Hold minst 3 tommer avstand mellom rød priksikte og øynene dine av sikkerhetshensyn. Når rød priksikte er riktig plassert, klikker du hurtigløsningshendelen på plass igjen. Hvis basen sitter for stramt eller for løst, juster monteringskruen på motsatt side.



Ikke stram basen for mye, da kan rød priksikte bli skadet. Maksimalt dreiemoment for basemuttere er 30 tomme-pund (2.5 ft./lb. eller 3.4 Nm).

NULLSTILLING

Dette røde priksiktet har justerbare høyde- og sidejusteringstårn. Juster høyde- og sidejusteringskruene basert på treffpunktets posisjon. Høydejusteringen er for vertikal bevegelse (opp og ned) og befinner seg vanligvis på toppen av rød priksikte;

sidejusteringen er for horisontal bevegelse (venstre og høyre) og befinner seg vanligvis på høyre side av rød priksikte. Dette røde priksiktet har en justering på 1 MOA for høyde- og sidejustering, som gir en tydelig "klikkelyd" ved hver justering, tilsvarende en bevegelse på 1 tomme på 100 yards.

Etter at rød priksikte er montert, plasser våpenet på en solid overflate og sikte mot et mål på 100 yards. Utfør 3-5 små testsalg. Juster side- og høydejusteringsskruene i retningen du ønsker for å korrigere treffpunktet. Hvis treffene dine er lavere enn målet, justerer du opp til null. Hvis treffene er til venstre for målet, justerer du dem til høyre til null. Hver "klikk" på justeringen vil flytte treffpunktet. Gjenta dette til du er fornøyd med resultatet.

PÅ-/AV-BRYTER OG LYSSTYRKEJUSTERING

Lysstyrkejusteringsknappen er plassert på venstre side av rød priksikte og lar deg justere lysstyrken på den røde prikten. Den lyser opp hele eller deler av korsenden. Dette røde priksiktet har 8/9/11 nivåer av rød priksits intensitet. Vri knappen for å slå på belysningen; fortsett å vri knappen for å øke intensiteten. Du kan angi lysstyrken på ett av disse tre nivåene.

Vri knappen til "0" for å slå av belysningen.

Når det gjelder den øvre knappen: Bruk tallknappen på toppen for å slå på og av rød priksikte. Det røde priksiktet har 10 nivåer av rød belysningsintensitet. Hold "+" tasten inne i 1 sekund for å slå på belysningen. Trykk deretter på "+" -knappen for å øke intensiteten på den røde prikten eller "-" knappen for å redusere den. Hold "-" knappen inne i mer enn 3 sekunder for å slå av rød priksikte.

Solenergidrift (hvis relevant): Rød priksikte kan drives av solenergi hvis batteriet blir utladet. Du kan fortsatt manuelt kontrollere lysstyrken på den røde prikten ved hjelp av "+" eller "-" knappene.

BATTERIEWECHSEL

Dette røde priksiktet er opplyst av ett CR2032-batteri. Følgende er prosedyren for å sette inn, fjerne eller bytte batteri: Åpne batterilokket og fjern det brukte batteriet fra rommet. Plasser et nytt kvalitetsbatteri med den positive polen opp, og skru fast batterilokket.



Merk: Hvis lysstyrken avtar eller ikke lyser i det hele tatt, bytt ut batteriet.

TETTING, VANNTETTHET OG DUGGMOTSTAND

Dette røde priksiktet er nitrogenfylt for å fjerne eventuell intern fuktighet og er utstyrt med O-ring tetninger for å forhindre støv eller fuktighet.



- *VENNLIGST HOLD BATTERIET UTILGJENDELIG FOR BARN.*
- *HVIS BATTERIET SVELGES ELLER KOMMER INN I KROPPEN, SØK UMIDDELBART MEDISINSK HJELP.*
- *FEIL BRUK AV BATTERIET KAN FØRE TIL LEKKASJE, BRANN ELLER EKSPLOSJON.*
- *VENNLIGST BEHANDLE UTBRUKTE BATTERIER RIKTIG OG I TIDE.*

VEDLIKEHOLD

Selv om dette røde priksiktet er svært robust, er det et presisjonsinstrument som krever forsiktig vedlikehold.

- Når du rengjør linsene, bruk luft til å blåse vekk skitt og støv eller bruk myke linsebørster. Fingeravtrykk og fett kan tørkes bort med linsepapir eller en myk, ren bomullsduk dyppet i linsereinsingsvæske.
- Alle bevegelige deler av det røde priksiktet er permanent smurt. Ikke prøv å smøre dem.
- Det ytre overflaten av det røde priksiktet krever ingen spesiell vedlikehold, bare bruk en myk klut av og til for å fjerne smuss eller fingeravtrykk.
- Beskytt linsen så mye som mulig med objektivdeksler.

OPPBEVARING

Unngå å oppbevare dette røde priksiktet på varme steder som for eksempel interiøret i en bil på varme dager. Høye temperaturer kan påvirke smøremidler og tetningsmidler. Oppbevar det i bagasjerommet i bilen, våpenkoffert eller skap. Sørg for at objektivlinsen ikke blir direkte eksponert for sollys for å unngå skade på grunn av brannpunktforsterkning og linsebrann.

GRADUERINGSMØNSTER

Double Reticles (If applicable)

Circle (30MOA) + Crosshair Dot | 2MOA Red Dot



Circle + Crosshair Dot

30MOA Circle



2MOA Red Dot



3MOA Red Dot

Trykk på --knappen i mer enn 3 sekunder for å endre trådkorset.

FIVE YEARS LIMITED WARRANTY

Ditt Vector Optics-produkt er dekket av en gratis 5 års garanti mot materiale- og produksjonsfeil fra kjøpsdatoen.

I løpet av garantiperioden vil vi enten reparere eller erstatte ditt Vector Optics-produkt kostnadsfritt, etter eget valg. Hvis vi ikke kan reparere produktet, vil vi erstatte det med et tilsvarende eller bedre produkt i god stand.

Garantien dekker ikke skader forårsaket av misbruk, feilbehandling, tap, tyveri, bevisst skade eller kosmetiske skader. Batterier er ikke dekket av garantien.

Vennligst merk at garantien blir ugyldig hvis reparasjoner eller vedlikehold utføres av andre enn Vector Optics. Garantien kan heller ikke overføres til andre.

For produkter som ikke er kjøpt direkte fra oss, vennligst kontakt din lokale forhandler for gjeldende garantinformasjon.

For å registrere garantien og fylle ut garantibetingelsene, vennligst bruk følgende lenke: warranty.vectoroptics.com



BEMERKE

MAVERICK

RED DOT SCOPE

Manual # Maverick Series

www.vectoroptics.com

@ vector_optics

