



VECTOR OPTICS®

MAVERICK USER MANUAL
RED DOT SCOPE

JAPANESE

使用前に必ずお読みください!!!

Rあなたの銃器とスコープの取扱説明書の内容を読んで理解してください。銃器操作中には、すべての標準的な安全対策と手順に従ってください。

▼ 詳細はQRコードをスキャンしてVectorOpticsを学びましょう。



VECTOROPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK



INSTAGRAM



スコープ（または他の光学機器）を通して太陽を直接見てはいけません。それはあなたの目を永久的に損傷する可能性があります。調整は銃器の薬室が空であることを確認し、銃口を安全な方向に向けて行ってください。

CONTENTS

取り付け	4
ゼロリング	4
スイッチと照度調節	5
電池交換	7
シール、防水、防曇	7
保守	8
保存	8
卒業模様	9
保証	10
述べる	11

取り付け

レッドドットサイトは、付属のピクティニーレール/ウィーバーレールマウントを使用して銃器に取り付けられます（もしサイトがクイックマウントベースに付いている場合は、クイックリリーススラッチを解放してベースを取り外してください）。サイトの対物レンズを銃筒に向け、レール上に平置きし、クロスボルトが後退溝に入っていることを確認してください。安全上の理由から、サイトと目の間には少なくとも3インチの余裕が必要です。サイトがしっかりと取り付けられたら、クイックリリースレバーを元の位置に戻してください。



取り付けが緩すぎるか、締め付け過ぎることのないように注意してください。取り付けベースの最大トルクは30インチ/ポンド（2.5フィート/ポンド、または3.4ニュートン/メートル）です。

ゼロリング

このレッドドットサイトには、高さ調整と風偏調整が可能で、クリック音とともに調整されます。弾道点の位置に応じて、高さ調整と風偏調整を行う必要があります。高さ調整は上下方向の垂直調整で、通常サイトの上部にあります。風偏は左右方向の水平調整で、通常サイトの右側にあります。

このレッドドットサイトには、1 MOAの高さ調整と風偏調整があり、1回のクリック音で100ヤード以内の弾道点を1インチ移動させることができます。サイトを取り付けたら、銃をしっかりと固定した支持物に置き、100ヤード先のターゲットに照準を合わせます。3~5発のテスト弾薬をゆっくりと撃ちます。弾道点を移動させたい方向に風偏と高さ調整のネジを調整してください。弾着点が目標点よりも低い場合は、零点まで上に調整してください。弾着点が目標点の左側にある場合は、右に調整してください。1回のクリック調整で弾着点が移動します。再度、3~5回のテスト弾薬を撃ってください。目標点に満足するまでこれを繰り返してください。

スイッチと照度調節

照度調整つまみは、サイトの左側にあり、明るさレベルを制御します。それは全体または一部のクロスヘアを照らすことができます。このレッドドットサイトには、8/9/11段階の赤い点灯強度があります。つまみを回して照明をオンにした後、つまみを回して強度レベルを調整できます。最大明るさ設定である8/9/11段に明るさを調整できます。つまみを“0”に回すと照明がオフになりま

上部のスイッチキーに関する注意点：赤点サイトをオンにするには、サイトのトップにある数字のオン/オフキーを使用してください。このレッドドットサイトには、10段階の赤い照明強度があります。電源を入れるには、“+” ボタンを1秒押し続けます。その後、“+” ボタンを押すと、赤い点灯の明るさが増します。“-” ボタンを押すと赤点の明るさが低下します。“-” スイッチを3秒以上押し続けると、赤点サイトがオフになります。

ソーラーパワー（適用される場合）：電池が切れた場合でも、このレッドドットサイトは動作します。赤い点灯の明るさを手動で制御することができます。

電池交換

このレッドドットサイトの照明は、1つのCR2032リチウムコイン電池によって供給されます。電池の挿入、取り外し、または交換の方法は次のとおりです。電池ケースの蓋を開けて、使用済み電池を電池ケースから取り出します。製造上の優れた新しい電池を正極が上になるように挿入し、電池ケースの蓋をしっかりとしめてください。



シール、防水、防曇

このレッドドットサイトは、窒素処理されており、内部の湿気を取り除くためにOリングシールを備えているため、ほこりや水分が入るのを防ぎます。



- 電池は子供の手の届かない場所に置いてください。
- 電池を誤飲した場合は、直ちに医療機関に連絡してください。
- 電池の誤用または乱用によって漏れ、火災、または爆発が発生する場合があります。
- 不要な電池をすみやかに処分してください。

保守

このレッドドットサイトは非常に頑丈ですが、精密機器であるため、適切に注意を払って保守する必要があります。

- レンズを清掃する場合は、まず汚れやホコリを吹き飛ばすか、柔らかいレンズブラシを使用してください。指紋や潤滑剤は、レンズクリーナーまたは柔らかくてきれいな布で拭き取ることができます。
 - このレッドドットサイトのすべての動作部品は、永久潤滑されています。これらを潤滑しようとししないでください。
 - 時々、汚れや指紋を柔らかい布で拭き取る以外は、このレッドドットサイトの外観にメンテナンスは必要ありません。
- できるだけレンズキャップを使用して保護してください。

保存

高温の車内など、熱い場所にレッドドットサイトを保存しないでください。高温は、潤滑剤やシール剤に悪影響を与える可能性があります。車のトランク、銃器ケース、またはクローゼットがより良い保管場所です。目玉レンズに直射日光が当たらないように注意してください。太陽光線の焦点効果によって損傷する可能性があります。

卒業模様

Double Reticles (If applicable)

Circle (30MOA) + Crosshair Dot | 2MOA Red Dot



Circle + Crosshair Dot

30MOA Circle



2MOA Red Dot



3MOA Red Dot

レティクルを変更するには、--ボタンを3秒以上押します。

FIVE YEARS LIMITED WARRANTY

Vector Opticsの製品は、購入日から5年間、材料および製造上の問題に対する無料保証を提供しています。

保証期間内にVector Opticsの製品が破損または欠陥がある場合、無償で修理または交換を行います。修理ができない場合は、同等またはより良い状態の製品と交換いたします。

ただし、保証は誤用、不適切な取り扱い、紛失、盗難、意図的な損傷、外観の損傷による損害はカバーしません。電池も保証対象外です。

また、Vector Optics以外の第三者による修理またはメンテナンスが行われた場合、保証は無効となります。保証は譲渡できません。

直接Vector Opticsで購入されていない製品については、地元の販売代理店にお問い合わせいただき、適用される保証情報をご確認ください。

保証申請には、以下のリンクで登録し、保証条件を記入する必要があります：warranty.vectoroptics.com



述べる

MAVERICK

RED DOT SCOPE

Manual # Maverick Series

www.vectoroptics.com

@ vector_optics

